

Istruzioni per l'applicazione di carte da parati standard Iksel (non tessuti)

- 1) E' consigliati utilizzare un buon primer acrilico sulla superficie prima di applicare l'adesivo. Più a lungo si asciuga meglio è.
- 2) La nostra carta standard, nonostante la piacevole rigidità e tatto, è un nuovo rivoluzionario prodotto non tessuto che è particolarmente facile da applicare. Deve essere installato a secco, con la colla adesiva applicata solo al muro e non alla carta. In Nord America consigliamo l'adesivo Ultra Premium Clear Strippable Pro 880 di Roman. Una delle molte virtù di questo adesivo è il tempo di asciugatura lento, infatti permette di riposizionare i pannelli per connessioni perfette. Nella stagione calda anche questo prodotto si asciuga molto velocemente, quindi è preferibile utilizzare AC. In Europa puoi usare Metylan (Henkel) per i non-tessuti. La miscela deve essere applicata sia sul retro della carta che al muro, in quantità adeguate e quando viene applicata la carta deve essere abbastanza scivolosa, in modo che i pannelli possano essere facilmente riposizionati prima che l'adesivo inizi ad asciugarsi e indurirsi.
- 3) Cercare di evitare l' adesivo sulla superficie stampata e se dovesse accadere, con una spugna asciutta, bastera' tamponare e lasciare asciugare.
- 4) Fare attenzione a non graffiare la superficie durante la pre-manipolazione di questi pannelli di grandi dimensioni. E' preferibile una spazzola piatta per levigare la carta da parati sul muro o eventualmente e' altrettanto idoneo un rullo di gomma pesante. Evitare il raschietto di plastica che può essere ruvido sulla superficie stampata.
- 5) È importante tagliare i margini con estrema precisione, in modo da avere giunture perfette e rendendoli praticamente invisibili. Per questo consigliamo di appoggiarsi su un grande tavolo, dotati di un lungo righello di metallo scanalato, un cutter e lame da taglio fresche per tagli precisi.
- 6) L'impermeabilizzazione può essere effettuata prima di essere appesa con vernice acrilica Polyvine (opaca). Questo è un prodotto trasparente ed opaco da spruzzare in una o due mani prima di installare il pannello. Se si preferisce una vernice lucida o semilucida è disponibile una vasta gamma di prodotti.
- 7) Quando si appende un colore molto scuro dare una mano di colore scuro, lungo i bordi della carta con un pennello sottile. Questo eviterà di vedere una debole linea bianca dopo l' installazione.
- 8) Non esitate a contattarci se dovesse esserci qualche problema.

Londra: +44 207 351 67 17
Istanbul: +90 212 287 47 02

L'orario di ufficio è tra le 10:00 e le 18:00.

www.iksel.com